



Model:
GP-TWS003



TWS EARBUDS

Airdots One

User Manual

Warning

Read the below warning thoroughly before you start using your headset. Store this manual with product packaging. The safety precaution manual reduce the risk of fire or injury when correctly complied to.

Safety engineering

Keep batteries out of reach of children.

Do not heat, open, or dispose of battery pack in fire.

Do not allow metal objects to touch the battery on the device.

Do not expose battery pack to excessive heat.

Paring

1. Auto Pairing

Taking the earphones out of the charging case, and then the earphones will automatically turn on, sync together and enter pairing mode.

2. Syncing your earphones

When earphones do not sync together or enter disconnected state during use.

- Turn off both earphones and turn back on.

- If that does not work, placing both earphones back into case, closing the charging case and then open the charging case again.

- While earphones is out of the charging case. Press and hold both earphones for 3 seconds. This will force the earphones to turn off and on again and sync with each other.

3. Open up Bluetooth setting on your smart device and scan for Airdots One.

Operation

1. Power on / off .

- Take the earphones out of the charging case, automatically turn on.

Put the earphones back to the charging case, automatically turn off;

- Long press 3 seconds to turn on

Long press 5 seconds to turn off.

2. Play / Pause music.

When listening to music.

Tap left/right earphones once to play or pause the music.

3. Previous / Next Song

When listening to music.

Quick double tap left earphones to go to previous song.

Quick double tap right earphones to go to next song.

4. ANC Mode

When taking the earphones out of the charging case, it is regular Bluetooth mode;

Long press right earphones for 2 seconds to enter Transparent mode;

- Long press right earphones for 2 seconds again to enter Noise reduction mode;

Long press right earphones for 2 seconds again to enter regular Bluetooth mode.

5. GAME Mode(50ms-60ms)

When taking the earphones out of the charging case, it is regular Normal mode.

Long press left earphones for 2 seconds to enter game mode;

Long press left earphones for 2 seconds to enter music mode;

always on,led4 Flashing;

(f) The charging box is fully charged 90-100%, all led lights always on

2. Earphone charging

When battery is low, each 5s flash once for left and right side white light at the same time,you will listen to a warning sign or tone. It will turn off when the earphones completely out of battery.

- Place the earphones into the charging case.

- White light on the earphones turn on when charging has begun. The light will turn off when charging is complete.

8.Voice assistant

Quick double tap left or right earphones 3 times to activate voice assistant.

Charging Function

Fully charge the case and earphones before using for the first time.

1. Charging the charging case

- There is a Type-C cable included in the packaging. Connect it to the Type-C charging port and the other end into a USB powered source to charge your case.

- Charging (The indicator light is white) :While 0< Charging box power <25%,led1 White light flashing;

- While 25%≤Charging box power <50%,led1 White light always on,led2 Flashing;

- While 50%≤Charging box power <75%,led1,led2 White light always on,led3 Flashing;

- While 75%≤Charging box power <90%,led1,led2,led3 White light always on,led4 Flashing;

(f) The charging box is fully charged 90-100%, all led lights always on

Product Specification

- Product model: Airdots One ANC+ENC
- Bluetooth version: V5.3+BR+EDR+BLE
- Bluetooth decoding: SBC, AAC
- Bluetooth working frequency: 2.402GHz-2.480GHz
- Frequency response: 20Hz-20KHz
- Speaker size: 10mm
- Sensitivity: 118dB ±1.5dB S.P.L at 1KHz
- Speaker impedance: 32Ω±15% at 1mW / 1000Hz
- Microphone specifications: 2718
- Mic sensitivity: -42±1dB
- Effective distance: 15m
- Earphones battery capacity: 50mAh
- Charing case battery capacity: 400mAh
- Product Weight: earphone 4.5g, charging case 42g
- Size of earphone & charging case: earphone 36.32*20.89*24.72mm, charging case 61*48*26mm

Package Contents:

- 2 x headset
- 1 x Charging case
- 1 x User manual
- 1 x Type-C cable



Model:
GP-TWS003



TWS EARBUDS

Airdots One

用户说明书

警告

在使用耳机之前，请仔细阅读以下警告。将本手册与产品包装一起保存。

安全

将产品放在儿童接触不到的地方。

请勿加热、打开或将产品投入火中。

请勿让金属物体接触设备上的电池。

请勿将电池组暴露在高温的环境中。

配对

1.自动配对

将耳机从充电盒中取出，耳机会自动开机、同步并进入配对模式。

2.耳机同步

如果耳机在使用过程中不同步或处于断开状态：

- 关闭并重新打开两个耳机。

- 如果这不起作用，请将两个耳塞放回充电盒中，关闭充电盒，然后重新打开。

- 如果耳机不在充电盒中，请按住两个耳机 3 秒钟。这将有助于耳机重新启动并相互同步。

3.打开手机蓝牙设置，连接蓝牙名称“Airdots One”

开发

1.开启/关闭

- 将耳机从充电盒中取出后，会自动开机；

耳机放回充电盒后会自动关机； - 长按3秒即可开启耳机；

要关闭耳机，请按住按钮 5 秒钟；

2. 播放/暂停

按一下左/右耳塞可播放或暂停音乐。

3. 上一曲/下一曲

双击左耳塞可返回上一曲目。

双击右耳塞可跳至下一曲目。

4. 拿起/挂断电话

有来电时，按左耳塞或右耳塞接听电话。

再次按下左耳机或右耳机以结束通话。

5. 拒接电话

双击左耳机或右耳机以拒绝来电。

6.语音助手

三击左耳塞或右耳塞以激活语音助手。

充电功能

首次使用前将耳机盒充满电。

1.给充电盒充电

- 包括 C 型电缆。将其连接到Type-C充电端口，另一端连接到eV的电源，为外壳充电。

- 正在充电（指示灯呈白色亮起）。如果外壳电池电量低于 25%，第

一个指示灯闪烁白色；

- 如果外壳电池电量为 50%，第二个指示灯闪烁白色；

- 如果外壳电池电量为 75%，则第三个指示灯闪烁白色；

- 如果外壳电池电量达到 90%，第四个指示灯闪烁白色；

-100% - 所有指标都开启；

2. 给耳机充电

电量不足时，每隔 5 秒，耳塞上的白色指示灯会亮起，您会听到提示音。

- 将耳塞放入充电盒中。

- 充电开始时，耳塞上的白色指示灯会亮起。

充电完成后指示灯熄灭。

产品规格

• 型号：Airdots One ANC+ENC

• 蓝牙版本：V5.3+BR+EDR+BLE

• 蓝牙解码：SBC、AAC

• 蓝牙工作频率：2.402GHz-2.480GHz

• 频率响应：20Hz-20KHz

• 扬声器尺寸：10mm

• 灵敏度：118 dB ±1.5 dB S.P.L at 1 kHz

• 扬声器阻抗：32P±15% at 1mW/1000Hz

• 麦克风规格：2718

• 麦克风灵敏度：-42±1dB

• 工作距离：15m

• 耳机电池容量：50 mAh

• 充电器电池容量：400 mAh

• 产品重量：耳塞4.5g，充电盒42g

• 耳机和充电盒尺寸：耳机36.32*20.89*24.72mm，充电盒

61*48*26mm

设备

- 2 个耳机
- 1 个充电盒
- 1 x 用户手册
- 1 根 C 型电缆



Model:
GP-TWS003



TWS EARBUDS

Airdots One

Посібник користувача

Попередження

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте наведене нижче попередження. Зберігайте цей посібник разом із упаковкою виробу.

Техніка безпеки

Зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.

Не нагрівайте, не відкривайте та не кидайте виріб у вогонь.

Не допускайте доторкання металевих предметів до батареї на пристрої.

Не піддавайте батарейний блок надмірному нагріванню.

Сполучення

1. Автоматичне сполучення

Дістаньте навушники із зарядного кейсу, після чого навушники автоматично ввімкнуться, синхронізуються та увійдуть у режим сполучення.

2. Синхронізація навушників

Якщо навушники не синхронізуються або перебувають у вимкнено-му стані під час використання:

- Вимкніть обидва навушники і знову увімкніть.

- Якщо це не допомогло, помістіть обидва навушники назад у кейс, закрийте зарядний кейс, а потім знову відкрийте.

- Якщо навушники знаходяться не в зарядному кейсі, натисніть і утримуйте обидва навушники протягом 3 секунд. Це допоможе навушникам перезавантажитися та синхронізуватися.

3. Відкрийте налаштування Bluetooth на телефоні та підключіться до назви Bluetooth «Airdots One»

Експлуатація

1. Увімкнення / Вимкнення

- Вийнявши навушники із зарядного кейсу, вони автоматично ввімкнуться;

Повернувши навушники назад у зарядний кейс, вони автоматично вимкнуться;

- Щоб увімкнути навушники, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд;

Щоб вимкнути навушники, натисніть та утримуйте кнопку протягом 5 секунд;

2. Відтворення / Пауза

Натисніть один раз на лівий/правий навушник, щоб відтворити або призупинити музику.

3. Попередній / Наступний трек

Двічі торкніться лівого навушника, щоб повернути попередній трек.

Двічі торкніться правого навушника, щоб перейти до наступного треку.

4. Режим ANC

Виймаючи навушники із зарядного кейсу, вони працюють у звичайному режимі Bluetooth.

Натисніть і утримуйте правий навушник протягом 2 секунд, щоб перейти в режим "Прозорості";

Натисніть і утримуйте правий навушник протягом 2 секунд, щоб перейти в режим шумоподавлення;

Натисніть і утримуйте правий навушник протягом 2 секунд, щоб перейти до звичайного режиму Bluetooth.

5. Режим гри (50 мс – 60 мс)

Виймаючи навушники із зарядного кейсу, вони працюють у звичайному режимі.

Натисніть та утримуйте лівий навушник протягом 2 секунд для переходу в режим гри;

Натисніть та утримуйте лівий навушник протягом 2 секунд для переходу в режим прослуховування музики;

6. Підняти / Повісити слухавку

Коли надходить вхідний дзвінок, натисніть на лівий або правий навушник, щоб відповісти.

Натисніть лівий або правий навушник ще раз, щоб завершити дзвінок.

7. Відхилити виклик

Щоб відхилити дзвінок, двічі торкніться лівого або правого навушника.

8. Голосовий помічник

Тричі торкніться лівого або правого навушника, щоб активувати голосовий помічник.

Функція зарядки

Повністю зарядіть кейс із навушниками перед першим використанням.

1. Зарядка зарядного кейсу

- До комплекту входить кабель Type-C. Підключіть його до порту заряджання Type-C, а інший кінець - до джерела живлення USB для заряджання кейсу.

- Заряджання (індикатор світиться білим). Якщо акумулятор заряджений менше ніж на 25%, перший індикатор блимає білим світлом;

- Якщо акумулятор заряджений на 50%, другий індикатор блимає білим світлом;

- Якщо акумулятор заряджений на 75%, третій індикатор блимає білим світлом;

- Якщо акумулятор заряджений на 90%, четвертий індикатор блимає білим світлом;

- 100% - горять усі індикатори;

2. Заряджання навушників

Коли батарея розряджена, кожних 5 секунд на навушниках загоряться білий індикатор, ви почуєте попереджувальний сигнал.

- Поставте навушники в зарядний кейс.

- Коли начнется заряджання, увімкнуться білий індикатор навушників. Індикатор вимкнеться після завершення заряджання.

Специфікація продукту

- Модель: Airdots One ANC+ENC
- Версія Bluetooth: V5.3+BR+EDR+BLE
- Декодування Bluetooth: SBC, AAC
- Робоча частота Bluetooth: 2,402 ГГц-2,480 ГГц
- Частотна характеристика: 20Гц-20КГц
- Розмір динаміка: 10мм
- Чутливість: 118 дБ ±1,5 дБ S.P.L при 1 КГц
- Опір динаміка: 32Ω±15% при 1 мВт/1000 Гц
- Специфікації мікрофона: 2718
- Чутливість мікрофона: -42±1дБ
- Робоча відстань: 15м
- Ємність акумулятора навушників: 50 мАг
- Ємність батареї зарядного пристрою: 400 мАг
- Вага виробу: навушники 4,5 г, зарядний кейс 42 г
- Розмір навушників та зарядного кейсу: навушники 36,32*20,89*24,72 мм, зарядний кейс 61*48*26 мм

Комплектація

- 2 x Гарнітура
- 1 x Зарядний кейс
- 1 x Керівництво користувача
- 1 x Кабель Type-C