



РОЗУМНИЙ ГОДИННИК (PRO KID)



SMART
KIDS PRO WATCH

Кращий в своєму сегменті дорослий гаджет для сучасної дитини
Дитячий розумний годинник з GPS трекером





SMART WATCH (PRO KID)

Розумний годинник з GPS трекером Gelius Pro (PRO KID) краще за інших

Дитячий смарт-годинник - це пристрій який може повністю замінити смартфон, має екран, можливість здійснювати дзвінки, відправляти голосові повідомлення, робити фото.

GPS функція визначення місця розташування завжди допоможе батькам знати де знаходиться дитина.

Даний гаджет не тільки буде класним і корисним дитині, він також убезпечить ваших дітей, ви зможете в будь-який момент відстежити місце розташування і бути в курсі всього, що відбувається навколо.




Специфікації і особливості дитячого смарт-годинника

- Великий екран 1,44 дюйма з розширенням 240x240
- Швидка операційна система Nucleus
- Позиціонування GPS, AGPS, LBS, WIFI
- Захист від попадання вологи і пилу IP67
- Можливість індивідуально змінити заставку екрана
- Контроль яскравості дисплея для економії енергії
- Безкоштовний додаток з підтримкою української мови
- Яскравий і ексклюзивний дизайн корпусу із захистом від падінь
- Датчики зняття з руки (функція безпеки)
- Віддалений доступ до камери і аудіо моніторинг





SMART WATCH (PRO KID)



Кращі технології
і передові функції для дитини,
впевненість і спокій батькам!



SMART WATCH (PRO KID)




- 😊 Вбудована камера
- 😊 Магнітна підзарядка
- 😊 Математична гра
- 😊 Спортивні режими

Все це робить пристрій індивідуально ексклюзивним і розумним гаджетом, що допомагає дитині рухатися і розвиватись в ногу з часом!



SMART WATCH (PRO KID)



У складі годинника об'єднані тільки найкорисніші функції

Меню зроблено зрозуміло і доступно - сучасні діти блискавично освоюють всі функції смарт-годинника.

Індивідуальності цьому девайсу надає крутий дизайн корпусу і ремінця які поєднав в собі дитячий годинник, а також побажання для захисту дітей та комфорту батьків.

Інтерфейс годин створений на підставі досліджень побажань дітей та їх батьків що дозволило їх зробити корисними і найкрасивішими



SMART WATCH (PRO KID)



КОРПУС І РЕМІНЕЦЬ

Пристрій Gelius Pro GP-PK001 (PRO KID) - пройшло всі необхідні дослідження і отримало сертифікат якості що доводить його безпеку!

Ремінець зроблений з гіпоалергенного силікону - приємний на дотик і не викликає роздратування при контакті з ніжним дитячим зап'ястям.

А ще дірочки для регулювання ремінця дозволяють шкірі дихати і носіння годинника протягом дня не викликає дискомфорт.



SMART WATCH (PRO KID)



ДАТЧИК ЗНЯТТЯ З РУКИ

Ваша дитина завжди під контролем.
У корпусі смарт-годинника встановлений спеціальний датчик, який "відчуває", що ремінець з годинником знаходиться на руці. У разі зняття з руки, ви відразу отримаєте повідомлення в додаток.





SMART WATCH (PRO KID)



ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО МІКРОФОНА І КАМЕРИ

Через додаток SeTracker можна підключитися до мікрофона дитячих смарт-годин, а також віддалено зробити фотографію.

Що б не хвилюватися, чи не ображають малюка в садку або школі чи все гаразд на уроці фізкультури, просто скористайтесь функцією і переконайтеся, що все в порядку.

Ви зможете чути все, що відбувається навколо дитини і робити фото які можна подивитися через додаток.



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ



Будильник, з яким хочеться прокидатися і можна використовувати як нагадування

Якщо малюкові важко вставати рано вранці, смарт-годинник Pro KID допоможе зробити цей процес більш захоплюючим. Заведіть будильник через додаток смартфона, і малюкові стане набагато легше вставати з ліжка.



Голосові повідомлення

За допомогою смарт-годинника малюк може відразу розділити з вами радість - відправити голосове повідомлення, або фотографію. А ви у відповідь можете подякувати йому.



Кнопка SOS для екстреної допомоги

У девайсі знаходиться кнопка SOS, при натисканні якої батьки отримують сигнал про те, що дитина потребує їхньої допомоги. Знаючи про можливості цієї кнопки, дитина відчуває себе в безпеці і простіше адаптується в дитячому колективі.



Геопозиціювання і GPS / LBS / Wi-Fi трекінг

На Google-картах можна відстежити пересування і точне місцезнаходження девайса в будь-який момент. Якщо відзначати безпечні зони (садок, гурток, школа, дитячий майданчик), то при перетині їх кордонів батьки відразу отримують повідомлення.

SMART WATCH (PRO KID)

ЧОМУ СМАРТ-ГОДИННИК КРАЩЕ, НІЖ СМАРТФОН

Смарт-годинник дитина точно не втратить, на відміну від мобільного телефону, який легко випадає з кишені або забувається де-небудь.

Девайс міцно тримається на зап'ясті, і малюк точно не захоче знімати такий "дорослий" аксесуар. Годинник стане улюбленою іграшкою і подарують спокій батькам.

Для активації всіх функцій знадобитися встановити сім-карту будь-якого оператора і підключити Інтернет.

***Щаслива дитина і його батьки -
запорука щасливої сім'ї!***





SMART WATCH (PRO KID)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 1.44 TFT 240 * 240
Процесор: MTK2503, 260MHZ (RAM: 32M; ROM: 32M)
Підтримка GSM 850/900/1800/1900 Мгц
Тип сім карти; Nano Sim
Тип з'єднання: Управління через додаток: Setracker
Акумулятор 500 mAh
Часи роботи: 1 доба
У режимі очікування: 2 доби
Камера: 2 MP
Тип зарядного пристрою: Магнітний USB кабель
Ступінь захисту: IP67
Моніторинг активності сну
Вбудовані функції: GPS, LBS, AGPS, Wi-Fi в режимі реального часу
Датчик зняття з руки
Годинник підтримує зберігання фото зроблених на камеру
SOS сигнал, прийом телефонних дзвінків, аудіо та смс повідомлень
Оповіщення про дзвінки та смс
Додаток: Setracker



SMART
KIDS PRO WATCH

FAQ: Дитячі смарт годинники із GPS трекером

ПИТАННЯ

Дитячий смарт годинник показує місцезнаходження з похибкою

ВІДПОВІДЬ-ДОПОМОГА

Дитячий смарт годинник має три види пошуку місцезнаходження (геолокації): GPS, LBS, WIFI. Всі режими пошуку місцезнаходження працюють автономно один від одного. Рекомендуємо при використанні годинника максимально орієнтуватись на пошук по GPS, це самий точний вид геопозиціонування на відкритому просторі. В приміщенні сигнал може бути гіршим та годинник буде переключатись на інші види пошуку. Точність LBS становить 100 м і вище - це самий неточний вид геолокації, його можна вимкнути в налаштуваннях додатку. Більшість батьків не знають про це та не вимикають його, тому коли дитина в приміщенні або там де пропадає GPS та WIFI сигнал, годинник починає шукати по LBS, що призводить до великої похибки місцезнаходження.

LBS – пошук розташування за допомогою найближчої GSM антени мобільного оператора. LBS є павутиною зв'язку, вона розділена на сектори, кожен з яких відповідає за вежу. Система не зовсім точна та її розрахунки можуть бути від 100 до 1000 м, це залежить від кількості веж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, хоч і неточно, геолокацію, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi.

GPS – найточніший спосіб визначення координат за допомогою прямого підключення до супутника. Точність становить 5-10 м, але за погані погоди, і біля високих будівель, зв'язок може погіршитися. Перевіряється робота GPS на відкритих просторах через програми на картах, але якщо годинник далеко, може знадобиться відправити смс із командою "pw,123456,ts#" на батьківському телефоні.

Wi-Fi – цей модуль використовується лише для пошуку координат у приміщенні. Часто трапляється, що в будівлях пропадає або стає слабшим GPS сигнал, в таких випадках автоматично включається Wi-Fi. Він показує не місце, де знаходиться гаджет, а адресу Wi-Fi точки, яку виявляє годинник. Точність адреси залежить від сили сигналу і більш точних прописаних координат до точки доступу Wi-Fi і може становити 10-40 метрів. Важливий момент – щоб визначити місцезнаходження по Wi-Fi годиннику не потрібно знати пароль, достатньо зловити сигнал.

FAQ: Дитячі смарт годинники із GPS трекером

ПИТАННЯ	ВІДПОВІДЬ-ДОПОМОГА
Батарея швидко розряджається	Годинник в активному режимі тримає заряд близько 24 годин. В режимі очікування - до 48 годин. У годиннику обов'язково має бути встановлена SIM-картка з активованим тарифним планом, який містить мобільний інтернет (якщо мобільний інтернет не активний або SIM-картка має нульовий баланс для використання інтернету, смарт годинник знаходиться в постійному пошуку мобільної мережі, що призводить до перезавантаження годиннику, перегріву, розрядження акумулятора за 3-5 годин). В налаштуваннях годинника можна зменшити яскравість дисплею, що також впливає на час роботи пристрою. В додатку Setracker є можливість вибору 3-х режимів частоти пошуку годинника (Режим геолокації): кожні 10 хвилин, кожну годину та вручну отримувати позиціонування. Ця функція також впливає на час роботи акумулятора годинника. За для оптимізації часу використання акумулятора та мобільного трафіку використовуйте функцію ручного отримання геопозиціонування в додатку (Setracker). Також причиною швидкого розряду пристрою може стати частий обмін текстовими та голосовими повідомленнями або прийом СМС від оператора мобільної мережі (їх потрібно вимкнути в налаштуваннях SIM-картки або зателефонувавши оператору).
Клавіша SOS працює із затримкою	Клавіша SOS працює при натисканні і утриманні від 5 до 7 секунд. Це зроблено з метою запобігання випадкового виклику.
Шагомір не працює або не запускається	Шагомір в дитячому годиннику запускається лише за допомогою додатку Setracker. Його подальше використання можливе через додаток у годиннику.
Обладнання відсутнє в мережі, геолокація не працює	Це можливо лише за відсутності грошей на рахунку або відсутнього мобільного інтернету. Поповніть рахунок або активуйте мобільний інтернет.

FAQ: Дитячі смарт годинники із GPS трекером

ПИТАННЯ	ВІДПОВІДЬ-ДОПОМОГА
Не бачить SIM-карту або пропадає зв'язок	Наша компанія рекомендує користуватися операторами мобільного зв'язку Київстар та Vodafone у дитячих смарт-годинниках. Lifecell має менш стабільне покриття та може обмежувати деякі функції та можливості даного пристрою.
При відсутності електроенергії на базових станціях функції геопозиції, дзвінків, фотографій - працюють повільно або зовсім не працюють	Через відсутність електроенергії якість зв'язку мобільних операторів та мобільного інтернету також відсутня або знижується, на це, на жаль компанія вплинути не може.
Додатки на телефон необхідно використовувати тільки ті, що в інструкції, чи будь які?	Дитячі смарт годинники підтримують та працюють в повному обсязі лише з перевіреним та офіційним безкоштовним додатком SeTracker.

Важливо знати*

- ✓ в SIM-карті має обов'язково бути знятий PIN-код
- ✓ звертайте увагу на те, як відкривати SIM-лоток (це схематично вказано в інструкції)
- ✓ SIM-карта вставляється лише у вимкнений смарт годинник
- ✓ заборонено встромляти сторонні предмети в будь-які отвори пристрою (дивитись уважно інструкцію)
- ✓ погодні умови та зміни ландшафту впливають на якість та визначення GPS місцезнаходження
- ✓ швидкість виклику, прийом виклику, передача даних, відправка повідомлень (голосових, текстових) на пряму залежить від якості покриття мережі оператора

